

Montering

Persiennner

1



Lokaliser dine beslag til persiennen.

OBS! Beslagene er såkaldte "spændingsbeslag", som påspændes ved at klikke beslaget rundt om persiennens topskinne.

2



Monter dine beslag omkring 7-10 cm indefra den ønskede yderposition af persiennen.

OBS! Sørg for at beslagene hænger lige, for det bedste resultat.

3



Før gardinet op under det nye beslag

OBS! Beslaget vil sikre at persiennen sidder stabilt under anvendelse.

4



Skub låsen på beslaget fast mod persiennen, og dermed låse persiennen.

Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan nu placeres i vinduet efter dit behov.